

**REMPLECEMENT DE LA CARTE MEMOIRE TARIF POSTAL**

- 1) S'assurer que la balance est sur la position arrêt (absence d'information dans la fenêtre cristaux liquides)
- 2) Débrancher l'alimentation électrique du secteur.
- 3) Retourner la balance et enlever le couvercle situé sous la balance.
- 4) Oter éventuellement les piles.

**La carte mémoire tarif située à côté de l'emplacement réservé aux piles.**

- 5) Introduire la pointe d'un stylo dans l'un des deux trous situés dans la partie supérieure de la carte mémoire tarif afin de l'extraire de son logement (figure 1).
- 6) Présenter la nouvelle carte mémoire tarif en respectant son orientation et l'introduire dans les rainures de guidage latérales (figure 1).
- 7) Pousser fermement la carte mémoire tarif au fond de son logement en s'assurant de son bon positionnement.

**Remarque: En cas de difficulté, vérifier que:**

- les fils à l'intérieur du logement ne sont pas en contact avec la carte mémoire.
- le condensateur (rouge) sur la carte mémoire est bien en position verticale.

- 8) Replacer le couvercle.
- 9) Rebrancher la balance sur le secteur.
- 10) Effectuer avant toute autre manipulation le test logiciel (**EEPROM TEST**) de la manière suivante:  
  
- Appuyer en même temps sur les touches << **COLIECO** >> et << **M/A** >>. Le test logiciel initialise le tarif postal sur la machine; attendre la fin du message << **EEPROM PASSED !!!** >>.

La balance est opérationnelle avec le nouveau tarif postal.

Replacer éventuellement les piles dans leur logement.

En cas de non fonctionnement, veuillez vous adresser à:

**SMH NEOPOST**  
**105 Rue des Trois Fontanot**  
**92747 NANTERRE Cédex**  
**TEL: 33.16.1. 47 21 04 44**  
**FAX: 33.16.1. 47 21 04 40**

**REMPLECEMENT DE LA CARTE MEMOIRE TARIF POSTAL**

- 1) S'assurer que la balance est sur la position arrêt (absence d'information dans la fenêtre cristaux liquides)
- 2) Débrancher l'alimentation électrique du secteur.
- 3) Retourner la balance et enlever le couvercle situé sous la balance.
- 4) Oter éventuellement les piles.

**La carte mémoire tarif située à côté de l'emplacement réservé aux piles.**

- 5) Introduire la pointe d'un stylo dans l'un des deux trous situés dans la partie supérieure de la carte mémoire tarif afin de l'extraire de son logement (figure 1).
- 6) Présenter la nouvelle carte mémoire tarif en respectant son orientation et l'introduire dans les rainures de guidage latérales (figure 1).
- 7) Pousser fermement la carte mémoire tarif au fond de son logement en s'assurant de son bon positionnement.

**Remarque: En cas de difficulté, vérifier que:**

- les fils à l'intérieur du logement ne sont pas en contact avec la carte mémoire.
- le condensateur (rouge) sur la carte mémoire est bien en position verticale.

- 8) Replacer le couvercle.
- 9) Rebrancher la balance sur le secteur.
- 10) Effectuer avant toute autre manipulation le test logiciel (**EEPROM TEST**) de la manière suivante:  
  
- Appuyer en même temps sur les touches << **COLIECO** >> et << **M/A** >>. Le test logiciel initialise le tarif postal sur la machine; attendre la fin du message << **EEPROM PASSED !!!** >>.

La balance est opérationnelle avec le nouveau tarif postal.

Replacer éventuellement les piles dans leur logement.

En cas de non fonctionnement, veuillez vous adresser à:

**SMH NEOPOST**  
**105 Rue des Trois Fontanot**  
**92747 NANTERRE Cédex**  
**TEL: 33.16.1. 47 21 04 44**  
**FAX: 33.16.1. 47 21 04 40**